

CieloCADシリーズ(Ver.6)コマンド対応一覧 青字箇所は最新追加コマンド (税別)

	メニュー/その他	コマンド	CieloCAD標準版 価格 158,000円	CieloCAD LT版 価格 99,800円	CieloCAD IG版 価格 298,000円
1	ファイル	新規作成			
2	ファイル	開く			
3	ファイル	上書き保存			
4	ファイル	名前を付けて保存			
5	ファイル	外部データ 取り込み 画像		x	
6	ファイル	外部データ 取り込み SIMA		x	
7	ファイル	外部データ 取り込み DXF		x	
8	ファイル	外部データ 取り込み NBL/NKS			
9	ファイル	外部データ 取り込み GEOTIFF		x	
10	ファイル	外部データ 取り込み 画像追尾	x	x	
11	ファイル	外部データ 取り込み 画像整列	x	x	
12	ファイル	外部データ 取り込み 座標面積情報			
13	ファイル	外部データ 取り込み カラー点群画像	x	x	
14	ファイル	外部データ 保存 画像		x	
15	ファイル	外部データ 保存 SIMA			
16	ファイル	外部データ 保存 DXF		x	
17	ファイル	外部データ 転送 HTML			
18	ファイル	印刷			
19	ファイル	プリンタの設定			
20	編集	元に戻す			
21	編集	やり直し			
22	編集	切り取り			
23	編集	コピー			
24	編集	貼り付け		全体図上は貼り付けできません。	
25	編集	削除			
26	編集	行削除			
27	編集	行挿入			
28	汎用	点			
29	汎用	線分			
30	汎用	連続線			
31	汎用	FREE線分		x	
32	汎用	多角形			
33	汎用	色塗り		x	
34	汎用	四角形			
35	汎用	円			
36	汎用	円弧			
37	汎用	半径設定		x	
38	汎用	円周点設定		x	
39	汎用	楕円		x	
40	汎用	スプライン		x	
41	汎用	文字 1点			
42	汎用	文字 2点			
43	汎用	文字列変更		x	
44	汎用	文字列変換		x	
45	汎用	文字計算		x	
46	汎用	引出し		x	
47	汎用	引出し解除		x	
48	汎用	平行寸法		x	
49	汎用	水平寸法		x	
50	汎用	垂直寸法		x	
51	汎用	2点間寸法		x	
52	汎用	弧長寸法		x	
53	汎用	半径寸法		x	
54	汎用	直径寸法		x	
55	汎用	内角寸法		x	
56	汎用	距離寸法		x	
57	汎用	方向角寸法		x	
58	汎用	画像パラメータ		x	
59	汎用	画像2値化変更	x	x	
60	汎用	画像グレー変更	x	x	
61	汎用	画像カラー変更	x	x	
62	汎用	画像色反転	x	x	
63	汎用	画像左右反転	x	x	
64	汎用	画像上下反転	x	x	
65	汎用	画像4点補正	x	x	
66	汎用	レンズ歪補正	x	x	
67	汎用	レンズ歪補正(自動)	x	x	
68	汎用	台形歪補正	x	x	
69	汎用	画像合成	x	x	
70	汎用	画像合成2	x	x	
71	汎用	画像サイズ調整	x	x	
72	汎用	画像切り抜き	x	x	
73	汎用	画像クリッピング	x	x	
74	汎用	画像雑音除去	x	x	
75	汎用	画像膨張	x	x	
76	汎用	画像収縮	x	x	

	メニュー/その他	コマンド	CieloCAD標準版 価格 158,000円	CieloCAD LT版 価格 99,800円	CieloCAD IG版 価格 298,000円
77	汎用	画像細線化	×	×	
78	汎用	ラスベク変換	×	×	
79	汎用	画像ベイント	×	×	
80	汎用	画像1点移動	×	×	
81	汎用	画像2点移動	×	×	
82	汎用	パーツ作成		×	
83	汎用	パーツ1点配置		×	
84	汎用	パーツ2点配置		×	
85	汎用	方位配置			
86	汎用	スケール配置			
87	汎用	拡大図		×	
88	汎用	メッシュ配置		×	
89	汎用	1点移動			
90	汎用	2点移動		×	
91	汎用	1点複写		×	
92	汎用	2点複写		×	
93	汎用	スポイト		×	
94	汎用	クリッピング		×	
95	汎用	頂点削除		×	
96	汎用	構成点移動		×	
97	汎用	フィット		×	
98	汎用	2点距離			
99	汎用	4点交点			
100	汎用	3点内角			
101	汎用	円弧三角計算			
102	汎用	面積			
103	汎用	三角計算			
104	計算	座標管理			
105	計算	座標リスト			
106	計算	閉合トラバース			
107	計算	結合トラバース			
108	計算	開放トラバース			
109	計算	放射トラバース			
110	計算	放射任意点トラバース			
111	計算	閉合トラバース方位角			
112	計算	結合トラバース方位角			
113	計算	開放トラバース方位角			
114	計算	放射トラバース方位角			
115	計算	放射任意点トラバース方位角			
116	計算	閉合トラバース三次元			
117	計算	結合トラバース三次元			
118	計算	開放トラバース三次元			
119	計算	放射トラバース三次元			
120	計算	放射任意点トラバース三次元			
121	計算	逆計算 単点			
122	計算	逆計算 連続			
123	計算	逆計算 任意点			
124	計算	座標変換 主 副			
125	計算	座標変換 副 主			
126	計算	座標変換 2点			
127	計算	アフィン変換			
128	計算	ヘルマート変換			
129	計算	水準計算			
130	計算	後方交会法			
131	計算	偏心補正計算 目標点			
132	計算	偏心補正計算 機械点			
133	計算	BLXY変換			
134	計算	XYBL変換			
135	計算	杭計算 直線			
136	計算	杭計算 円			
137	計算	杭計算 クロソイド			
138	計算	垂線計算 直線			
139	計算	垂線計算 円			
140	計算	垂線計算 クロソイド			
141	計算	路線座標計算			
142	計算	路線IP座標計算			
143	計算	オフセット			
144	計算	縦断曲線計算			
145	計算	要素計算 円			
146	計算	要素計算 クロソイド			
147	計算	横断成果入力			
148	計算	交点計算 直線			
149	計算	交点計算 直線連続			
150	計算	交点計算 円と直線			
151	計算	交点計算 円と直線連続			
152	計算	交点計算 円と円			
153	計算	交点計算 円と円連続			
154	計算	交点計算 Cloと直線			
155	計算	交点計算 Cloと円			

	メニュー/その他	コマンド	CieloCAD標準版 価格 158,000円	CieloCAD LT版 価格 99,800円	CieloCAD IG版 価格 298,000円
156	計算	垂直移動点			
157	計算	平行移動点			
158	計算	垂線			
159	計算	1点方向と距離			
160	計算	等分割点			
161	計算	丁張計算1			
162	計算	丁張計算2			
163	計算	丁張計算3			
164	計算	ヘロン法			
165	計算	座標法面積計算			
166	計算	三斜法面積計算			
167	計算	断面積計算			
168	計算	体積計算 六分法			
169	計算	土量計算			
170	計算	三角形の解法			
171	計算	斜面積			
172	計算	斜距離			
173	計算	三角多角計算			
174	計算	法面積計算			
175	表示	汎用コマンド			
176	表示	計算コマンド			
177	表示	計算ワーク			
178	表示	計算表示			
179	表示	レイヤ			
180	表示	ペン			
181	表示	色			
182	表示	面色			
183	表示	グラデーション			
184	表示	ハッチング			
185	表示	面色2			
186	表示	表示順			
187	表示	線種			
188	表示	始点矢印			
189	表示	終点矢印			
190	表示	文字フォント			
191	表示	コマンド			
192	表示	ツールバー			
193	表示	ステータスバー			
194	設定	図形属性設定		x	
195	設定	用紙設定			
196	設定	グリッド設定			
197	設定	計算図条件			
198	設定	計算帳票条件			
199	設定	丸め設定			
200	設定	計算設定			
201	設定	測地系設定			
202	設定	表示設定		x	
203	設定	環境設定			
204	ツール	googleMAPS位置確認			
205	ツール	googleEarth表示			
206	ツール	円弧三角計算			
207	ツール	三角形計算			
208	ツール	3Dビュー	x	x	
209	ヘルプ	ヘルプ			
210	ヘルプ	バージョン情報			
211	その他	計算ワークの図化機能		x	
212	その他	全体図でのポップアップ機能		x	